



Curso: AutoCad

Configuração Inicial dos Desenhos (Mínimo necessário)

1. Layers - (La)

Nome	Color	Linetype	Lineweight	*Plotagem*
Desenho	7 (Black/White)	Continuous	Default	0.40 mm
Cotas	5 (Blue)	Continuous	Default	0.15 mm
Centro	1 (Red)	Dashdot	Default	0.20 mm
Tracejado	3 (Green)	Dashed	Default	0.10 mm
Hachura	42 (Marrom)	Continuous	Default	0.10 mm
Portas	200	Continuous	Default	0.15 mm
Janelas	150	Continuous	Default	0.15 mm
Texto	40 (Marrom)	Continuous	-	sem espessura
Margem Externa	160	Continuous	Default	0.30mm
Margem Interna	20	Continuous	Default	0.60 mm

Plotagem - Configurar apenas na hora da Plotagem e não pelo Layer.

Obs. Na linha de visualização do layer ativo, todos os itens devem encontrar-se em "ByLayer".

2. Estilo de Texto - (ST)

Nome	Font Name	Altura do Texto
Romantic	Romantic	Default
Romans	Romans.shx	Default
Symbol	Symbol	Default

3. Estilo de Dimensionamento - (D)

Nome	Font Name	Altura do Texto
Mecânica	Romantic	Default
Arquitetura	Romantic	Default
Civil	Romantic	Default

Obs. Para os itens acima deve - se definir o estilo ativo (Current) antes de iniciar o trabalho.